


Q. DMS sensor_关于测距传感器的太阳光入射的干扰

以下见解基于传感器的感应原理，并非太阳光的措施的保证。
由于会受传感器实际搭载状态以及周边环境的影响，请务必在实机上进行评测确认。

A.


测距传感器的感应原理

为了说明原理，光线只显示了光轴的部分。
实际上，发光侧的光是有一定程度的角度的。



太阳光的影响

1) 传感器的放置:与地面成90°



2) 传感器的放置:与地面成100°

